

## 大ホール舞台備品1(日舞・和物)

名 称	基本寸法 (mm)	数量
所作台	909×3636×121	33台
花道所作台	1000×2727×121	2台
花道所作台 (変形)	1000×2020×121	1台
開帳場	1212×909×121	2台
鳥屋囲い	H=2700	1式
化粧框	L=3636	5台
化粧框 (変形A)	L=1818	1台
化粧框 (変形B)	L=3636	1台
松羽目 (ドロップ式)	W18180×H4545 (+3636黒布)	1式
金屏風	2424×727×6曲 (保管箱付)	2双
鳥ノ子屏風	2424×727×6曲 (保管箱付)	1双
緋毛氈 (ネル)	1720×3636	8枚
長座布団	545×1818	10枚
高座用座布団	700×750	1枚
上敷	W909×L18180	2枚
	W909×L9090	4枚
	W909×L3638	10枚
めくり台	H=1515	2本

## 大ホール舞台備品2(平台)

名 称		基本寸法 (mm)	数量
平 台		6 × 6	10台
		4 × 6	24台
		3 × 6	30台
		4 × 3	2台
		3 × 3	2台
開き足	高足	6 尺	10脚
		4 尺	12脚
		3 尺	12脚
	中足	6 尺	10脚
		4 尺	12脚
		3 尺	12脚
箱足		303 × 515 × 182	50個
箱足		303 × 333 × 182	50個
木台		91 × 91 × 303	50個
ケコミパネル	2尺8寸高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
	2尺1寸高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
	1尺4寸高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
	1尺高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
	7寸高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
	4寸高	12尺	5枚
		6 尺	4枚
		4 尺	2枚
		3 尺	2枚
箱階段 (3段)		909 × 909 × 636	2台
箱階段 (2段)		909 × 606 × 424	2台
箱階段 (1段)		909 × 303 × 212	2台
鉄ゴマ (シングル)		H = 303用	20個
鉄ゴマ (ダブル)		H = 303用	10個

## 大ホール舞台備品3(その他)

名 称		基本寸法 (mm)	数量
ピアノ	スタンウェイ	D-274(604331)	1台
	スタンウェイ	D-274(539759)	1台
	ヤマハ	CFX(6425600)	1台
ピアノ用背付椅子			3脚
ピアノ用ベンチ椅子			3脚
指揮台		Wenger(ベース台D211B/上部台D212B)	1式
指揮者用譜面台		Wenger(F216)	1本
オケ椅子		Wenger(C255)	100脚
譜面台		Wenger(F201)	80本
チェロ椅子		Wenger(C209)	10脚
バス椅子		Wenger(C210BB)	6脚
譜面灯		K&M 12270(単三電池×3/ACアダプター)	80台
バレエ用マット		厚さ 3.0mm 幅1間 長さ12m80cm	12本
ローホリ隠しパネル		W2700×H450	7台
紗幕		W20000×H10000 色:黒	1枚
地絨(黒・グレー 各1枚)		19500×13000	2枚
人形立		H=1818	20本
砂袋		約10 k g	30個
ウェイト		約13 k g	30個
移動式姿見		610×1524 (鏡寸法)	4台
演台		横1500×縦900×高さ1050	1台
脇台		横1500×縦900×高さ1050	2台
司会者台		横700×縦500×高さ1100	1台
吊看板		W=9090×H900 (3分割)	1式
大ホール用国旗・市旗		W=2250×H=1510	2枚
サウンドスクリーン		W=14000 H=6000	1枚
長机		W1800×D600	10本

## 小ホール舞台備品1

名 称	基本寸法 (mm)	数量
小ホール用演台	横1500×縦900×高さ1050	1台
小ホール用脇台	横1500×縦900×高さ1050	2台
小ホール用司会者台	横700×縦500×高さ1100	1式
小ホール用国旗・市旗	1800×1200	2枚
指揮台	Wenger(ベース台D211B/上部台D212B)	1式
指揮者用譜面台	Wenger(F216)	1本