

観音寺市民会館 大ホール 照明設備一覧表(1)

※常設照明機材※

・調光卓:F153v.3.2、DMX回線

メーカー名	株式会社 松村電機製作所
総主幹	3φ4W 182/105V 60Hz 500kVA
プリセットフェーダー	3段80本/JOINT可
サブマスターフェーダー	20本50ページ
記憶シーン数	1000シーン
エフェクト	50パターン×99ステップ
DMX	DMX512/1990×2系統,Ethernet
DMX-INの場所	1F客席W-21 上下仮設電源盤各1口
外部記憶	JAScii (USBメモリーのみ)
パッチアウト	可能
調光室の場所	1F客席上手最奥

・フロントサイドライト 上下共通

C型20A 10回路×2口	平行15A 2口
DMX-OUT 2口	Ether 2口
常吊	1.0KW/CX-8LII型 16台(4台4列)

・シーリングライト

1CL	C型20A 24回路×2口	平行15A 4口
	常吊 1.5kw/CX-8LII	32台
2CL	上下C型20A 6回路×1口	平行15A 2口
	DMX-OUT 2口	Ether 2口
	常吊 1.5KW/CX-8LII	上下各4台

※インカム※

調光室1台、下袖1台、ピンスポット室4台常設

ステーション	2	ベルトバック	4
ステーション(グースネック)	2	ヘッドセット	5
接続ケーブル	5m、10m、20m		
コンセント位置	上手袖、客席W-15、ギャラリー上下、フロント上下、1CL		

・サスペンションライト

各SUS共通

C型20A 18回路×2口	平行15A 2口
DMX-OUT 2口	Ether 2口
常吊	1.0kw/CX-8MII 12台 1.0kw/FX-8II 12台

・ボーダーライト

各BL共通

C型20A 12回路×2口(DIM)	LINE・DIM 切り替え可
C型30A 12回路×1口(LINE)	
常吊	4色12灯(w・w・72・78)×10本

・アッパーホリゾンライト (シート枠286×236)

C型30A 12回路	
常吊	500w 4色8灯(71・72・63・22) 10台

・ロアホリゾンライト (シート枠278×220)

300w 4色8灯(72・59・22・40)	10台
------------------------	-----

・ピンスポットライト

3kw/クセノンピンスポットライト	4台
-------------------	----

・トータルタワー

上下共通

C型20A 4回路×2口(3回路はギャラリー回路と共通)	
常吊	1.0kw/CX-8MII 4台

・ギャラリー回路 上下共通

C型20A 3回路×2口	平行15A 2口
DMX-OUT 2口	Ether 2口

※フロア回路については、大ホールフロアコンセント位置をご覧ください。

観音寺市民会館 大ホール 照明設備一覧表(2)

※移動器具(常設機材を除く)※

・スポットライト、フラッドライト

器具名	仕様	台数
スポットライト	1.5KW/FX-8II型	10
スポットライト	1KW/CX-8MII型	12
スポットライト	1KW/FX-8II型	24
スポットライト	500W/CS-6	32
スポットライト	500W/FS-6	22
パーライト	500W/ミディアム	24
パーライト	500W/ナロー	24
パーライト	500W/ベリーナロー	12
スポットライト	750W/Souce-Four	24
ミニブル	500W2灯タイプ	6
フットライト	85W 12灯タイプ(4色)	8

・エフェクトマシン

器具名	仕様	台数
エフェクトスポットライト	EPD3-1000w	2
ディスクマシン	VSD3	2
エフェクト用レンズ	SDD3-8	2
	SDD3-6	2
	SDD3-4	2

・効果器具

器具名	仕様	台数
箱波	NAE3-1000	4
ミラーボール	一体型600φ丸鏡 変速/DMX	1
スモークマシン	Antari Z-1500II	2

・その他

ソースフォー用	先球	19° (4台)、26° (4台)、36° (16台)、50° (8台)	
	ネタ	BLOSSOMS、Dot Breakup (Lg)、Large Dapple	
		CLOUD、Tree 3、Fireworks 3D	
		DANCE、CITY LIGHTS、Double Hung Shadow	
	アイリス	アイリスシャッター	
ゴボ	RevoPRO(レボプロ)/デュアルプログラマブルローテーター		
ディスクマシン用	ネタ	雪・PVD-100、炎・PVD-103、雨・PVD-106 荒雲・PVD-108、雲・PVD-109 雪の前板・PVD-101、雨の前板・PVD-107	各6 各4 各2 10 8 各2
スタンド	20	ハンガー	152
ハイスタンド	6	ロングハンガー	10
丸型ベース	30	バンドア(8インチ)	60
2連アーム(トンボ)	6	バンドア(6インチ)	10
高所作業棒	4		

観音寺市民会館 大ホール 照明設備一覧表 (3)

※直電源位置※

照明コンセントBOX 上・下各	純直回路	C型30A 各2口 平行15A 各2口 (共通)
1サス～3サス	純直回路	平行15A 各2口 (共通)
舞手下手フロア (音響反射板設置時は使用不可)	直回路 (卓にスイッチ有り)	C型30A 3口
舞台最奥	純直回路	C型30A 1口
舞台奥 照明仮設電源 上・下	純直回路	平行15A 各2口 (共通)
客席照明コネクター盤	純直回路	平行15A 2口 (共通)
舞台袖 音響コネクター盤 上下	純直回路	C型30A 各4口
舞台奥 音響コネクター盤 上下	純直回路	C型30A 各2口
客席音響電源 (席番W-17)	純直回路	C型30A 1口
		平行15A 2口 (共通)
※仮設電源については、大ホールフロアコンセント位置を参照してください		

※DMXコネクタ位置※

舞台内	照明コンセントBOX	OUT	上・下 各2口
	1サス～3サス	OUT	各2口
	仮設電源盤	IN	上・下 各1口
		OUT	上・下 各1口
	ギャラリーコンセントBOX	OUT	上・下 各2口
TL (トーマンタル)	OUT	上・下 各2口	
舞台外	1CL	OUT	2口
	2CL	OUT	上・下 各2口
	FR	OUT	上・下 各2口
	客席照明コネクター盤	IN	2口
OUT		1口	