反響板格納位置
（資材置き場）

ホリゾント幕

音響電源 30A 2口
仮設電源盤

バトン19（ホリゾント幕）
バトン18（大黒幕）
バトン17
東西幕 下手
アッパーホリゾントライト
バトン16 （袖幕3）
バトン 15 （一文字幕4）
バトン14
バトン13
サスペンションライト 3
ボーダーライト 3
バトン12 （袖幕2）
バトン11（一文字幕3）
バトン10
バトン9
バトン8(松羽目)
サスペンションライト 2
スクリーン(ボーダーライト2)
バトン7（中割幕）
バトン6（一文字幕2）
バトン5
バトン4
サスペンションライト 1
ボーダーライト 1
バトン3（袖幕1）
バトン2（暗転幕）
引割緞帳
緞帳
バトン1（一文字幕1）
ウイングカーテン
ティザー・
（プロセニアムボーダーライト）

300 700 1000 1000 400 500 500 600 500 400 400 400 400 500 600 500 400 400 400 500 500 500 300 300 300 400 800

仮設電源盤
音響電源 30A 2口
東西幕 下手

14445

TW
音響電源 30A 4口
照明コンセントBO

TW
音響電源 30A 4口
照明コンセントBO

CL

2475 14400 2475
0
1790 15920 1790
19500

←搬入口